

# Daglig huskeliste

## Daily checklist

Quick release er spændt ✓  
Nakkestøtte korrekt højde ✓  
Selen er spændt og justeret korrekt ✓  
Fodskåle korrekt højde ✓  
Fodremme spændt ✓  
Tjek jævnligt bolte og skruer for efterspænding ✓

Quick release locked ✓  
Headrest is in correct height ✓  
Belt is tightened and adjusted ✓  
Feetsupport is in correct height ✓  
Footstraps are tightened ✓  
Check frequently bolts and screws are tightened ✓

goguard by Bikevision ApS  
+45 8282 3232  
info@goguard.dk  
www.goguard.eu



goguard®



**Mount of chosen cover by pulling safetybelt through the two holes. The cover is locked by the five lockbuttons pushed together.**

**Montering af valgte betræk ved at føre seleenderne igennem de 2 huller. Betrækket låses ved hjælp af fem låseknapper, som presses sammen.**



**Mount of necksupport by the two holes at top of chair. Lock necksupport in chosen position by pressing the 2 lockarms together on backside of chair.**

**Montering af nakkestøtte i de 2 huller i top af stol. Lås nakkestøtten i valgt position ved, at presse de 2 låsearme sammen på bagsiden af stolen.**

**Safetybelt assembles by “flexing” the two belt parts and then press the beltclips in the beltlock. At the opening, remember to press both sides while pushing the big center button. Remember to adjust the lenght accordingly to child.**



**Seleender samles ved at “flexe” de 2 ender og dernæst presses seleklipsen i seletåsen. For åbning, husk at trykke på den store knap. Husk at justere seletængde til barnet.**





**Fodskjolde h+v presses sammen omkring center rør og låses med de 2 medfølgende skruer. (presses mod hinanden indtil huller kan ses).**

**Footshields l+h are pressed together around center tube and locked with the two following screws. (keep pressing towards each other until holes are visible).**



**Fodstøtter kan justeres ved at presse de to tapper lidt sammen, tages ud og monteres i rigtige højde, kan også flyttes bagud.**

**Footrests can be adjusted by pressing the two hooks slightly together. Adjust as desired. Can also be moved backwards.**

**Rear bracket 2pcs mounted by assembling top and bottom loose around rearstay with 4 bolts.**

**Bag beslag 2stk monteres ved at samle top og bund løst omkring bagstag med 4 bolte.**

**Front bracket mounted loose around saddletube with the 2 bolts then tightens.**

**Front beslag monteres løst omkring saddeletrør med de 2 bolte og fastspændes.**



**Push the monotube downwards through frontbracket with the quick release being open. (push the safety knob in). The bracket should be adjusted in correct height, so the monotube is ready for possible change of back position. Bracket tightens in straight position with key. The centre of chair should follow centre of bike, next quick release shall be adjusted and tightended. The chair should not be able to move from position.**

**Monotuben skubbes ned i frontbeslaget. Med åben quick release (pres sikkerheds knob ind). Beslaget justeres i passende højde så monotuben kan justeres for mulig ændring af stolens ryghældning. Beslaget spændes stramt til i lige position med nøgle. Stolens midte skal følge cyklens, hvorefter quick releasen justeres og tilspændes. Stolen må ikke kunne flyttes fra positionen.**

**Bagerste støttestænger monteres i beslaget ved at trække udløser helt tilbage. Beslag justeres så lodret som muligt og tilspændes.**

**Løft stolen helt vandret ca. 5 cm over baggagebæreren og spænd låsemøtrikken med f.eks en 18mm fastnøgle hårdt til.**

**Stolen er nu køreklar. Husk du kan justere ryghældning ved at åbne quick releasen og flytte monotuben (husk at låse igen).**



**The rear support stays can be mounted to the bracket by pulling the release all the way back. The bracket must be adjusted so support stays are as vertical as possible then tightens.**

**Lift the chair horizontally approx. 5cm above luggagecarrier, then tighten the locknut with fx. a 18mm handtool tight.**

**The chair is now ready. Remember you can adjust the rest position by opening the quickrelease and move the monotube. (remember to lock again).**